

Lista de Componentes



Limpeza e Manutenção

► PARA TECIDOS

- Retirar a peça plástica do encosto para lavar;
- Tecido lavável, não passar e secar à sombra;
- Não alvejar e não branquear.

► PARA PEÇAS PLÁSTICAS

- Limpar apenas com pano umedecido em água morna e sabão neutro;
- Seque com um tecido limpo e deixe à sombra até que esteja completamente seco;
- Evite deixar diretamente ao sol.

► PARA METAIS

- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente;
- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabão neutro (se necessário);
- Retirar o excesso e secar com pano limpo deixando a estrutura aberta até que seque por completo.

Recomendações Importantes

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso de até 15kg.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Não adicione um colchão maior que 30mm.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar. Mantenha o freio acionado quando o carrinho não estiver em movimento, evitando assim, movimentação acidental.

ATENÇÃO: Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho.

ATENÇÃO: Não coloque mais de 2kg no cesto porta objetos, pois isto acarreta instabilidade no carrinho.

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês e/ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.



Cuidar é a nossa alegria.



Manual de instruções

Carrinho Evo

Para crianças a partir de 0 meses até 15kg

Instruções de Montagem

O Carrinho deve ser colocado em um piso plano com o guia para cima. Para abrir o carrinho, desbloqueie a trava que se encontra do lado esquerdo e a seguir levante o carrinho, até ouvir o som de travamento (Fig. 01).



ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

Para montar a roda dianteira, retire a presilha plástica, encaixe o conjunto da roda dianteira e instale a presilha novamente (Fig. 02).



ATENÇÃO: Para encaixar corretamente, o suporte das rodas deve estar voltado para cima. Para montar a roda traseira, encaixe as travas nas buchas das rodas, conforme Fig. 03.



Instruções de Uso

▶ BANDEJA

A bandeja deve ser inserida nos respectivos suportes de fixação que se encontram em ambos os lados do carrinho, de acordo com a figura 04. Para desmontar, pressione os botões que se encontram em ambos os lados do carrinho, e remova.



▶ FREIO

O carrinho possui um pedal de freio no eixo traseiro. Pressione o freio para baixo até travar (Fig. 05). Para desbloquear o freio, levante a parte inferior do mesmo.

ATENÇÃO: Acione sempre o freio durante as operações de carga e descarga da criança.



▶ PORTA-COPOS


O porta-copos é montado no pino localizado nas laterais do guia. Aperte até ouvir o "click" (Fig. 06).



▶ CINTO DE SEGURANÇA

Este carrinho possui um cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente.

Para soltá-lo, pressione os botões e libere as presilhas do cinto e abra a presilha que une as tiras (Fig. 07). Para prender a criança, insira as presilhas na fivela até encaixarem. Para ajustá-lo regule as fivelas indicadas na figura 08.



ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal. Utilizar sempre os 5 pontos de fixação do cinto e qualquer cinto de segurança integral.


▶ AJUSTE DO ENCOSTO

O encosto tem múltiplas posições e é facilmente ajustável da posição deitada até a sentada através de uma fivela (Fig. 09).



▶ REMOÇÃO DO TECIDO

Para remover o tecido da capota, abra o zíper localizado na parte superior da mesma (Fig. 10). Após puxe a trava do articulador e em seguida puxe a haste plástica desprendendo-a do mesmo (Fig. 11). Em seguida, retirar o tecido da capota da haste plástica. Para montar o tecido da capota, proceda de forma inversa.



Para remover o tecido do assento, regule a inclinação do encosto na posição mais vertical, então desprenda a capa dos pinos localizados na parte superior do guia.

Solte o tecido na parte inferior da região do apoio dos pés (Fig. 12) e finalmente puxe todo o tecido para trás removendo a capa da estrutura. Para montar a capa na estrutura, proceda da forma inversa.



Para remover o cesto porta-objetos, desprenda todos os pontos de fixação e retire o mesmo da estrutura. Para recolocar, proceda da forma inversa.

▶ FECHAMENTO

Retire a criança do carrinho, baixe no máximo o encosto, puxe as travas de fechamento (Fig. 13) e empurre o guia carrinho para baixo (Fig. 14). Por fim, prenda a trava de fechamento.



▶ CAPOTA

A capota possui múltiplas regulagens. Para abrir a capota, puxe a mesma para frente. Para fechar a capota, empurre a mesma para trás.

▶ TRAVEL SYSTEM

Para utilizar o bebê conforto Tutti Baby acoplado ao carrinho, retire a bandeja do produto e insira o adaptador na estrutura conforme figura 15, encaixe o bebê conforto no adaptador, ajuste a inclinação do encosto para que o bebê conforto fique na posição reta e trave o mesmo utilizando as duas travas laterais, conforme figura 16.



ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês e/ou da unidade de assento e/ou do dispositivo de retenção para criança (DRC) estão corretamente encaixados antes do uso.

GARANTIA

A TUTTI BABY garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de **365 (trezentos e sessenta e cinco)** dias, sendo 90 (noventa) dias de garantia legal, com início a partir da data de emissão da nota fiscal e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, esta iniciando ao término da garantia legal.

A Garantia beneficia apenas o comprador original do Produto, não sendo transferível a terceiros seus adquirentes.

Referida garantia **abrange tão somente as falhas e os defeitos de fabricação**, desde que devidamente constatados/comprovados. Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso, estas serão de responsabilidade do comprador.

Extinguir-se-á a Garantia:

- a - Se o comprador utilizar o produto de modo não compatível com a capacidade e características técnicas e/ou descumprir qualquer uma das orientações e condições exigidas no Manual de Instruções para a instalação, operação, uso e manuseio do produto;
- b - Se o comprador, sem prévia autorização do fornecedor, fizer ou solicitar a terceiros a manutenção, a realização de alterações, reparos e/ou a substituição de peças no produto;
- c - Defeitos provocados por acidentes.

Ao término da Garantia, os serviços de manutenção e reparo passarão a ser cobrados.

Para garantir os benefícios que lhe são assegurados você deve apresentar a nota fiscal de compra.



Cuidar é a nossa alegria.

Tutti Baby Indústria e Comércio de Artigos Infantis LTDA

CNPJ 06.981.862/0001-29 | I.E. 254.837.026

Rod. Guilherme Jensen, s/n, SC 108 - km 13 - Distrito Industrial - Massaranduba/SC

CEP 89108-000 | Tel. (47) 3379-4200

sac@tuttibaby.com.br / 0800 647 4740

Imagens meramente ilustrativas